

シーリングライトの点灯直後や全光点灯時、調光時などに、リモコンが反応しにくいことがあります。その場合は、しばらくしてから操作してください。

3D テレビ視聴時、赤外線の影響によりリモコンが反応しにくくなる場合があります。

天井の材質や構造によっては、天井面が変色することがあります。

部品の伸縮により、使用中や使用直後にきしみ音が発生する場合があります。

また、内部の温度上昇を防ぐためのファンが取り付けられているため、使用中にファンの音がする場合があります。

LED 素子は、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

照射距離が近い場合、照射面で光むらがでることがあります。

壁スイッチが ON になっている場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。

長期間使用しない場合は、壁スイッチを OFF にしてください。

1 個の壁スイッチで 2 台以上の装置を操作しないでください。同時に切り替わらないことがあります。

投写窓を素手で触らないでください。

停電時、停電復帰時などは、シーリングライトの点灯状態が変わる場合があります。

長期間使わないときは、壁スイッチを OFF にしてください。

急激な温度変化により結露が発生することがあります。結露は故障の原因となりますので、冷暖房の温度調節にはご注意ください。

結露が起きたときは、壁スイッチを OFF にし、結露がなくなるまで放置した後でお使いください。

この装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

セキュリティに関するご注意

- 通信を行う機器でセキュリティ対策を行わなかった結果、または、通信仕様上の、やむを得ない事情により、データ漏洩等、セキュリティ上の問題が発生した場合、弊社ではそれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。
- 使用環境によってはネットワーク上の意図せぬ第三者から製品にアクセスされる可能性があります。本機をネットワークに接続する際には、安全なネットワークであることを確認のうえご使用ください。

リモコンの乾電池は、約半年を目安に交換してください。

付属の乾電池は、リモコンの操作確認用として同梱しています。そのため、使える期間が短い場合があります。

LED 光源のみを交換することはできません。交換の際は装置ごと取り替えてください。

周囲の温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

本製品を廃棄するときのご注意

不要になった本製品は、一般のごみと一緒に捨てないでください。本製品を廃棄するときは、市町村の指示に従って適切に処理するようにお願いいたします。詳しくは、お住いの各市町村にお問い合わせください。

ソフトウェアについて

Aladdin X3に搭載されたソフトウェアは、Aladdin X株式会社が発行権を有し、又は著作権を有する第三者よりライセンスを受けています。

これらのソフトウェアを不正にコピーすることは法律で禁止されています。

著作権について

著作物の複製および利用にあたっては、それぞれの著作物の使用許諾条件および著作権法を遵守する必要があります。著作者の許可なく、複製または利用すること、取り込んだ映像・画像・音声に変更、切除その他の改変を加え、著作物の同一性を損なうこと等は禁じられています。

入力電流 1.31A 高力率

取扱説明書について

- 取扱説明書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
- 取扱説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 取扱説明書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気づきの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
- 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品がお客様により不適當に使用されたり、取扱説明書の内容に従わずに取り扱われたり、またはAladdin X株式会社およびAladdin X株式会社指定の者以外の第三者により、修理、変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- Aladdin X株式会社純正品、およびAladdin X株式会社品質認定品以外のオプション品または消耗品、交換部品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 取扱説明書中のイラストや画面図は実際と異なる場合があります。

保証について

品名	Aladdin X3
型名	AX3P26U04DJ
保証期間	お買上げの日から 2 年
お問い合わせ先: Aladdin Xサポートセンター フリーダイヤル: 0120-744-477 ホームページ : https://www.aladdin.jp メールアドレス : Support@aladdin.jp 保証書発行元 : Aladdin X株式会社 〒111-0051 東京都台東区蔵前3丁目1-3	
無料修理規定 1. 正常な使用状態で保証期間内に製品 (ハードウェア) が故障した場合には、無料修理をさせていただきます。対応の際は、ご購入日が確認できる領収書等の提示をお願いしておりますので、本書と併せて、大切に保管してください。 2. 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。(1)ご購入日が確認できない場合(2)保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合(3)使用上の誤り (取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む) による故障・損傷(4)他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷(5)お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷(6)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障・損傷(7)業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷(8)消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換 3. 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。 4. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理・処分させていただきます。 5. 本書に基づく無料修理 (製品交換を含む) 後の製品については、本保証の残存期間、または交換日もしくは修理日から 90 日間のいずれか長い期間が保証期間となります。 6. 故障によりお買上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。 7. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。 8. 本書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)	
・本書はおお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 ・保証期間後の修理については、公式WEBサイト等をご覧ください。	

Aladdin X株式会社

東京都台東区蔵前3丁目1-3



Aladdin X3

安全のために

取扱説明書

ご使用前に必ず本書をお読みください。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

安全に関する銘銘板の表示は、本体の裏側に表示しています。

	警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
	注意	傷害を負ったり、物的損害が発生するおそれがある内容です。
	禁止	禁止をあらわす記号です。
	ぬれ手禁止	
	水ぬれ禁止	
	接触禁止	注意を促す記号です。
	高温	
	指示	行為を指示する記号です。

警告

- この装置は日本国内専用です。
 - 交流 100 V で使用してください。
 - 定格電圧以外では使用しないでください。異なる電圧で使うと、火災や感電の原因となることがあります。
 - この装置の無線機能は国内専用です。海外で使うと罰せられることがあります。

- この装置は屋内使用専用です。平面部の直径が 900 mm 以上の水平天井面の以下の配線器具に取り付けて使用してください。


- 角型引掛シーリング
- 丸型フル引掛シーリング



- 丸型引掛シーリング
- フル引掛ローゼット



- 引掛埋込ローゼット



天井にこれらの配線器具が付いていない場合は、電気工事店 (有資格者) に配線工事を依頼してください。

以下の様な場所には取り付けないでください。装置の落下によるけがの原因となることがあります。

- 強度のない天井
- 舟底天井



- 傾斜天井
- 格子天井



- 竿縁天井
- 凹凸のある場所




- 壁面
- 取付面が装置外形より小さい天井



以下の様な配線器具には取り付けないでください。火災、感電、装置の落下によるけがの原因となることがあります。

- 角型・丸型引掛シーリング (天井からの出しろが 21 mm 以下のもの)



- 引掛埋込ローゼット (天井からの出しろが 10 mm 以下のもの)



- シーリングハンガーが取り付けられたもの



- ケースウェイ取り付け型ローゼット、シーリングボディ



- 電源が露出しているもの



- 斜めに取り付けられたもの



- ガタつくもの



- 破損しているもの (欠け、割れなど)



- 破損しているもの (欠け、割れなど)





このような場合は、電気工事店 (有資格者) に依頼して配線器具を交換してください。


調光機能が付いた壁スイッチで使用しないでください。調光機能が付いた壁スイッチで使用するとう火災の原因となることがあります。





調光機能が付いた壁スイッチの場合は、電気工事店 (有資格者) に依頼して一般の入切用スイッチに交換してください。


 装置は防湿、防雨型ではありません。以下のような場所に取り付けしないでください。
水ぬれ禁止 火災・落下・感電の原因となることがあります。
・水滴または飛まつがかかる場所
・油煙、湯気、ほこりの多い場所
・湿度の高い場所


 以下のような温度が異常に高くなる場所に取り付けしないでください。
禁止 装置の外装や内部の部品に変形などの悪影響を与え、火災の原因となることがあります。
・直射日光が当たる場所
・エアコン、ヒーターの吹き出し口のそば
・暖房機の真上
この装置の使用温度範囲は5℃～35℃です。


 以下のような場所に取り付けしないでください。
禁止 装置やリモコンからの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤による事故の原因となることがあります。
・火災報知機、自動ドアなどの自動制御機器の近く
・病院内や医療用電気機器のある場所


 温泉地や酸などの腐食性が高い環境に取り付けしないでください。
禁止 装置の落下によるけがの原因となることがあります。また、装置の腐食や漏電の原因となることがあります。


 シーリングライトの光源が長時間目に入るような場所に取り付けしないでください。
禁止 シーリングライトの照明を長時間見続けるような場所に設置すると、目に障害が発生するおそれがあります。


 取り付け、取り外し、お手入れの際は壁スイッチを OFF にするか、またはブレーカーを切ってください。
指示 電源を切らないと感電の原因となることがあります。


 付属の梱包材を取り除いてから取り付けてください。
指示 梱包材を付けたまま使用すると、火災の原因となることがあります。


 取り付け、取り外し、お手入れの際は足場を確保し、安全に作業してください。
指示 安定した足場を確保しないと、転倒、落下してけがの原因となることがあります。


 取り付け、取り外しの際は、装置が落下しないように、両手で確実に支えながら作業してください。
指示 手を離すと、装置が落下してけがの原因となることがあります。


 シーリングライトの光源部(LED)を触らないでください。
禁止 破損によるけがや、熱によるやけどの原因となることがあります。


 取り付け後は、下から持ち上げるような力を本体に加えないでください。
禁止 本体が配線器具から外れて落下し、けがの原因となることがあります。


 ぬれた手で触らないでください。
ぬれた手で装置に触ると、感電の原因となることがあります。
ぬれ手禁止


 装置やリモコンの内部に水や異物を入れないでください。
禁止 水や異物が入ると火災や感電、故障の原因となることがあります。
万一、装置に水や異物が入ったときは、壁スイッチを OFF にし、装置を取り外してください。また、リモコンに水や異物が入ったときは、電池を取り出してください。


 可燃物を近付けないでください。
禁止 火災の原因となることがあります。
装置に可燃物を被せたり、レンズの前、通風口の近くにスプレー缶などの発火物や燃えやすいものを近付けたらしないでください。


 乳幼児の手の届く場所に保管、設置しないでください。
禁止 思わぬ事故の原因となることがあります。
大人の監視がない場合、お子様だけの使用はしないでください。


 電池は、乳幼児の手の届かない場所に置いてください。
指示 誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。
万一誤って飲みこんだときは、すぐに医師に相談してください。


 通風口をふさがないでください。
禁止 通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。


 通風口や投写窓をのぞかないでください。
禁止 強い光で目を傷つける原因となることがあります。
また、万ーランプが破裂した場合は、ガラス破片やガスが飛散する可能性があり、けがの原因となることがあります。
万一、目や口に入った場合は直ちに医師の診察を受けてください。


 投写中に投写窓を遮らないでください。
禁止 投写光の当たった部分が高温になり、火災ややけど、変質、変形の原因となることがあります。


 落雷のおそれがあるときは使用しないでください。
禁止 落雷により、感電することがあります。
雷が予測されるときは、火災や感電、装置の故障を防ぐために壁スイッチを OFF にするか、またはブレーカーを切ってください。
また、雷が鳴り出したら、装置には触らないでください。

 心臓ペースメーカーを装着している方は装着部の近くで装置やリモコンを使用しないでください。
禁止 装置やリモコンからの電波がペースメーカーの作動に影響を与えることがあります。


 分解、修理、改造はしないでください。
分解禁止 火災や感電、装置の落下によるけがの原因となることがあります。

 水洗いしたり、濡れた布で拭いたりしないでください。
禁止 火災、感電の原因となることがあります。


 お手入れの際、合成洗剤、化学そうきん、アルコール、ベンジン、シンナーなどの薬品や可燃性のスプレーを使用しないでください。
禁止 引火による火災や感電、変形の原因となることがあります。
レンズやエアフィルターなどに付着したゴミやほこりの除去には掃除機や手動タイプのエアブローワーをご利用ください。


 付属、または指定された部品を使用してください。
指示 付属、または指定以外の部品を使用すると火災や感電などの事故や故障の原因となることがあります。


指定部品
リモコン (B996D)
引掛シーリング用専用アダプター (LH-03C)


 1年に1回は点検を実施してください。
指示 長期間の使用により内部の劣化が進み、発煙、発火、感電などの原因となることがあります。
「安全チェックシート」を参照し、問題が無いか自主点検してください。
また、地震など振動、衝撃が加わった場合も必ず確認してください。


安全チェックシートはこちら
<https://aladdin-app.xgimi.com/checksheet/>

 電池は誤った使いかたをしないでください。
禁止 取り扱いを誤ると、発熱・発火・破裂・液もれなどを起こし、火災、けが、やけどまたは周囲汚損の原因となることがあります。
・指定以外の電池を使わない
・＋と－を逆に入れれない
・新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使わない
・乾電池は充電しない
・加熱したり火の中に入れてたりしない
・水などの液体で濡らさない
・風呂場などの湿気が多い場所で使用しない
・直射日光が当たるところや炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管しない
・分解しない
・ショートさせない
・＋と－を針金などで接続しない
・コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない
・被覆のはがれた電池や液漏れした電池は使わない


 リモコンの電池を交換する場合は、単四形 (IEC LR03) アルカリ乾電池を使用してください。
指示 指定以外の電池を使用すると、破裂や液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
また、電池を廃棄するときは地域の回収ルールにしたがってください。


 使い切ったときや長期間使用しないときは、リモコンから電池を取り出してください。
指示 電池を入れたままにしておく、過放電により液が漏れ、けがややけど、発熱、発火、破裂の原因となることがあります。


 電池の液がもれたときは、素手で触らないでください。
禁止 ・液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
・液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因となることがあります。きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。


 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
指示 以下のような異常があったときは壁スイッチを OFF にし、装置を取り外してください。
そのまま使うと火災、感電の原因となることがあります。
・煙が出たり、異常なおいや音がする
・内部に水や異物が入った
・装置が破損した


⚠️ 注意



 取り付けの際、ケーブルを挟みこまないでください。
禁止 ケーブルを挟むと断線や破損の原因となることがあります。


 引掛シーリング用専用アダプターや本体は確実に取り付けしてください。
指示 確実に取り付けないと、落下してけがの原因となることがあります。


 装置やリモコンに強い衝撃を与えないでください。
禁止 ・重いものを載せる、落とす、装置の上に乗るなど、無理な力が加わると、けがや故障の原因となることがあります。
・投写窓は、強い力を加えると、割れてけがの原因となることがあります。


 点灯中や消灯直後は LED やその周辺に触らないでください。
接触禁止 やけどの原因となることがあります。
お手入れは壁スイッチを OFF にするか、またはブレーカーを切り、LED やその周辺が冷めてから行ってください。


 光沢のある壁や机には投写しないでください。
禁止 反射した光が目に入り、悪影響を与えるおそれがあります。


  明るい光源の場合と同様に、光線を直接見つめないでください。目を傷める原因となることがあります。
禁止 (RG2 IEC 62471-5:2015)

 通風口付近に顔や手、ものを近付けないでください。
高温 通風口付近に顔や手を近づけると、やけどの原因となることがあります。
また、ものを近づけると変形や事故の原因となることがあります。

 表示中の画面を長時間継続して見ないでください。
禁止 表示中の画面を長時間見続けると、目が疲れる場合があります。
表示中の画面を見続けて体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用をやめて休息してください。
万一、休息しても不快感や痛みがとれないときは医師の診察を受けてください。

 音声を聴くときは、初めから音量を上げすぎないでください。
指示 突然大きな音が出て、聴力障害の原因となることがあります。
音声を聴く前に音量 (ボリューム) を下げたおき、徐々に上げてください。

 装置を持ち運ぶときはシェードを外してください。
指示 シェードが落下するとけがや装置の破損の原因となることがあります。

 装置を持ち運ぶときは落下に注意してください。
指示 装置が落下すると、けがや故障の原因となることがあります。

使用上のご注意

以下のような場所には取り付けしないでください。正しく動作しない場合があります。
・高圧電線や磁気を発生するものの近く
・他の赤外線リモコン方式の機器の近く
・他のワイヤレス機器の近く

この装置の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが作動しない場合があります。
このような場合は、ラジオやテレビ、他の家電品を装置から離して使用してください。

リモコンを操作すると、他の赤外線リモコン方式の機器を誤動作させることがありますのでご注意ください。

3D テレビ用などの特殊なメガネをかけて投写中の画面を見た場合、縞模様やちらつきが見える場合があります。

シーリングライト点灯中など、装置を使用中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画像に縞模様が入る場合があります。

リモコンは壁スイッチが ON になっているときのみ操作できません。

リモコンはこの装置専用です。テレビなど他の機器には使用できません。

周囲の環境条件、天井、壁、床の色や材質などにより、リモコンが反応しにくいことがあります。その場合は、しゃへい物を避け、装置に近付けてリモコンを操作してください。

