



## 商標

Aladdin VaseはpopIn株式会社の登録商標です。Android、Androidロゴ、Google、Googleロゴ、YouTube、YouTubeロゴはGoogle LLCの商標です。  
Airplayは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。  
iOS、iPhoneは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。  
Wi-Fi、Miracast™はWi-Fi Allianceの登録商標です。  
DLNAは、Digital Living Network Allianceの商標です。  
QRコードは、株式会社デンソーウエーブの商標または登録商標です。  
AbemaTVは、株式会社AbemaTVの登録商標です。  
DigiOnおよびDiXiMは株式会社デジオンの商標です。  
Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、popIn株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

©2021 popIn Inc.

popIn株式会社  
〒106-6139 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー39階

## 電源OFF

- リモコンまたは本体にある電源ボタンを押してください。  
カウントダウンが終わると自動で電源が切れます。  
すぐに電源を切りたいときは「電源オフ」選択状態で、リモコンのOKボタンを押してください。

- リモコンまたは本体にある電源ボタンを長押ししてください。  
電源ボタンを2秒以上長押しすると、カウントダウンなしで電源を切ることができます。

- 声で操作する インターネット接続時のみ操作できます。  
リモコンの音声入力ボタンを押しながら「電源オフ」とマイクに向かって話す。

- ジェスチャーでライトをON/OFFする  
Aladdin Vaseの上部にあるセンサーに手を近づけ、手を左右にスワイプする(振る)だけで、ライトをON/OFFすることができます。

\*ジェスチャー操作機能を作動させるには、本体の上部のセンサーから10cm以内で手をスワイプする必要があります。

## スマートライト

注意：ライトを利用するには、本体を起動しておく必要があります。

### ライトをON/OFFする方法

- リモコンで操作する

ライトオンオフボタンを押すと点灯します。

点灯時にライトオンオフボタンを押すと消灯します。

- 声で操作する 本体起動中、インターネットに接続している状態で行ってください。  
リモコンの音声入力ボタンを押しながら「電気をつけて / 電気を消して」とマイクに向かって話す。

- センサーで操作する  
リモコンの音声入力ボタンを押しながらマイクに向かって話す。

### センサーで操作する

Aladdin Vaseの上部にあるセンサーに手を近づけ、手を左右にスワイプする(振る)だけで、ライトをON/OFFすることができます。

\*ジェスチャー操作機能を作動させるには、本体の上部のセンサーから10cm以内で手をスワイプする必要があります。

## ライトの色や強さを調整する

ホーム画面で「スマートライト」アプリを開く、またはリモコンのメニューボタンを長押しすることで、ライトの設定画面を開くことができます。色合いや明るさのバーを動かすと、ライトの変化が本体で確認できます。

\*オートフォーカス機能と自動台形補正は、投影面から3mまでの距離に対応しています。

壁に対して斜めに投影する場合、レンズ角度が壁に対して30度を超える場合は、自動/手動共に台形補正機能で投影面を補正できません。

### スマートライト



矢印キーの「左」「右」でフォーカスを調整し、また矢印キー「上」「下」で映像の位置を調整することができます。

### 自動台形補正

レンズの上下可動域は0~10度です。

### サウンドモード

動画視聴時や、Bluetoothスピーカーモードの利用中でも、サウンドの変化に合わせてライトがさまざまな色で鮮やかに光り、臨場感あふれるホームエンタテインメント体験を演出します。

### グラデーションモード

時間の経過とともに、ライトの色が、段々とグラデーションで変化していく様子を楽しむことができます。

## スリープモード

### 自動台形補正

睡眠前などに、光のリズムに合わせて息を吸ったり吐いたりすることで、呼吸を整え、リラックス効果が得られます。

\*オートフォーカスボタンを長押しすると、手動でフォーカス調整と映像の位置が調整できます。

※オートフォーカス機能と自動台形補正は、投影面から3mまでの距離に対応しています。

壁に対して斜めに投影する場合、レンズ角度が壁に対して30度を超える場合は、自動/手動共に台形補正機能で投影面を補正できません。

### スリープモード



矢印キーの「左」「右」でフォーカスを調整し、また矢印キー「上」「下」で映像の位置を調整することができます。

### Bluetoothスピーカー

WEB取扱説明書はこちらから

### 取扱説明書

保証規定について

ご購入日から12ヶ月以内の製品の不具合が生じた場合は、弊社カスタマーサポートで確認後、無償で修理・交換いたします。保証期間内であっても、故障原因によっては有料の修理・交換対応となる場合がございます。保証内容の詳細は、公式サイトWEB取扱説明書内の「保証について」をご確認ください。

なお、保証は日本国内において流通している本製品のみが対象となります。



Aladdin Vase